



# PHILIPS

## SERVICE

Cryogenic Equipment / Electro Chemistry /  
Electron Optics / Electronic Weighing /  
Industrial Data Systems / Numerical Control /  
Philips Pollution Measuring / Radiation Measuring Equipment / Test and Measuring Equipment / Welding Equipment / X-Ray Analytical Equipment

equipment  
for science  
and industry

770531

PM 2513 A

SME 68

Allready issued: -

ERRATUM to Operation Manual  
für Bedienungsanleitung  
à Notice d'emploi  
voor Handleiding  
para Manual de instrucciones

9499 470 13923

Chapter 2.1.2, page 5.

Overload capacity

600 V peak should be:

600 V rms

Chapter 2.1.3, page 5.

Protection

Glass tube fuse 2,5 A slow blow should be:

Glass tube fuse 2,5 A quick acting

Chapter 2.1.4 and 2.1.5, page 6.

Max. permissible voltage

250 V rms should be:

250 V rms or 500 V peak

Chapter 2.2, page 7.

CMRR, should be:

CMRR with 1k  $\Omega$  unbalance

Max. commonmode voltage

500 V $\overline{\cdot}$  should be:

500 V $\overline{\cdot}$  or AC peak

Response time

DC voltage measurements: 0,5 sec. should be:

DC voltage measurements: 1,5 sec.

Add. to chapter 2.2, page 6 and 7.

Max. serialmode signal

2 times range (except 1000 V $\overline{\cdot}$ , 600 V $\sim$  range)

Datahold

Via  $^{\circ}$ C socket, point 5 switching to '0' (common)

Chapter 3.1, page 8.

- 2 fuses 2,5 A slow blow should be:

- 2 fuses 2,5 A quick acting

9499 478 08023

PRINTED IN THE NETHERLANDS

Add. to chapter 3.2, page 10.

3.2.10 Data hold probe PM 9263 (available at end 1977)

Max. input voltage

500 V (DC + AC peak)

Max. voltage between

0 (common) and ground

42 V (DC + AC peak)

Data Hold function

The data on the display are held by switching  
the hold switch on this probe

Abschnitt 2.1.2, Seite 17.

Überlastungsgrenze

600 V Spitze muss sein:

600 V rms

Abschnitt 2.1.3, Seite 17.

Sicherung

Glasrohrsicherung 2.5 A, träge muss sein:

Glasrohrsicherung 2.5 A, flink

Abschnitt 2.1.4 und 2.1.5, Seite 18.

Max. zulässige Spannung

250 V rms muss sein:

250 V rms oder 500 V Spitze

Abschnitt 2.2, Seite 19.

Störspannungs unterdrückung

Symmetrisch (CMRR) muss sein:

Symmetrisch (CMRR) unausgeglichen mit 1k  $\Omega$

Max. Störspannung, symm.

500 V --- muss sein:

500 V --- oder AC - Spitze

Messzeit

Gleichspannung: 0.5 Sek. muss sein:

Gleichspannung: 1.5 Sek.

Zufügen zu Abschnitt 2.2, Seite 18.

Max. Serientaktsignal

2 mal Bereichswert (ausser die Bereiche

1000 V --- und 600 V ~)

Anzeigefixierung

Über Buchse °C, Punkt 5 auf 0 (gemeinsam)  
schalten

Abschnitt 3.1, Seite 20.

- 2 Glasrohrsicherungen 2.5 A, träge muss sein:

- 2 Glasrohrsicherungen 2.5 A, flink

Zufügen zu Abschnitt 3.2, Seite 22.

3.2.10 Anzeigefixierung - Messkopf PM 9263 (erhältlich Ende 1977)

Max. Eingangsspannung

500 V (Gleichspannung + Spitze einer Wechselspannung)

Max. Spannung zwischen

0 (gemeinsam) und Erde

42 V (Gleichspannung + Spitze einer Wechselspannung)

Anzeigefixierfunktion

Mit Hilfe des Schalter "HOLD" auf dem Messkopf werden die angezeigten Daten festgehalten.

Chapitre 2.1.2, page 29.

Limite de surcharge

600 V crête doit être:

$600 V_{\text{eff}}$

Chapitre 2.1.3, page 29.

Protection

fusible de verre 2,5 A lent doit être:

fusible de verre 2,5 A rapide

Chapitre 2.1.4 et 2.1.5, page 30.

Tension maximale admise

$250 V_{\text{eff}}$  doit être:

$250 V_{\text{eff}}$  ou 500 V Crête

Chapitre 2.2, page 31.

Suppression de parasites symétriques doit être:

Suppression de parasites sumétriques avec déséquilibre de 1 k  $\Omega$

Tension maximale en mode commun

500 V $\overline{\text{---}}$  doit être:

500 V $\overline{\text{---}}$  ou crête alternative

Temps de réponse

mesures de tension continue 0,5 s doit être:

mesures de tension continue 1,5 s

Ajouter au 2.2, page 31.

Signal maxi en mode série

2 x gamma (excepté les gammes 1000 V $\overline{\text{---}}$ ,  
600 V $\sim$ )

Maintien de l'information

par douille  $^{\circ}\text{C}$ , point S réglé sur 0 (commun)

Chapitre 3.1, page 32.

- 2 fusibles 2,5 A lent doit être:

- 2 fusibles 2,5 A rapide

Ajouter au chapitre 3.2, page 34.

3.2.10 Sonde maintien d'information PM 9263 (disponible fin 1977)

Tension d'entrée maxi

500 V (continue + crête alternatif)

Tension maxi entre 0

(commun) et masse

42 V (continue + crête alternatif)

Fonction de maintien d'information

Les informations affichées sont retenues  
en mettant le commutateur correspondant  
de la sonde.



Hoofdstuk 2.1.2, pag. 41.  
Overbelastbaarheid

600 V<sub>~</sub> moet zijn:  
600 V<sub>eff</sub>

Hoofdstuk 2.1.3, pag. 41.  
Beveiliging

Glasbuiszekering 2,5 A traag, moet zijn:  
Glasbuiszekering 2,5 A snel

Hoofdstuk 2.1.4 en 2.1.5, pag. 42.  
Max. toelaatbare spanning

250 V<sub>eff</sub> moet zijn:  
250 V<sub>eff</sub> of 500 V top

Hoofdstuk 2.2, pag. 43.

Symmetrische stoorspannings onderdrukking (CMRR) moet zijn:  
Symmetrische stoorspannings onderdrukking (CMRR) met 1 k  $\Omega$  onbalans

Max. symmetrische stoorspanning

500 V<sub>~</sub> moet zijn:  
500 V<sub>~</sub> of AC top

Responstijd

Gelijkspanningsmetingen: 0,5 sec. moet zijn:  
Gelijkspanningsmetingen: 1,5 sec.

Aan hoofdstuk 2.2, pag. 6 en 7, toevoegen:

Max. a-symmetrische stoorspanning 2 x bereik (behalve 1000 V<sub>~</sub>, 600 V<sub>~</sub> bereik)

Datahold

Via °C bus punt 5 naar '0' schakelaar

Hoofdstuk 3.1, pag. 44.

- 2 glasbuiszekeringen 2,5 A traag, moet zijn:
- 2 glasbuiszekeringen 2,5 A snel.

Aan hoofdstuk 3.2, pag. 46 toevoegen:

3.2.10 Data Hold probe PM 9263 (leverbaar: eind 1977)

Max. ingangsspanning

500 V (DC + AC - top)

Max. spanning tussen  
0 en aarde

42 V (DC + AC - top)

Data Hold functie

De data op het display worden  
vastgehouden door de schakelaar  
op de probe.

Capítulo 2.1.2, pág. 53  
Posibilidad de sobrecarga

600 V max. debe ser:  
 $600 V_{ef}$

Capítulo 2.1.3, pág. 53.  
Protección

Fusible de tubo de vidrio 2,5 A lento debe ser:  
Fusible de tubo de vidrio 2,5 A rápido

Capítulo 2.1.4 y 2.1.5, pág. 54.  
Tensión máxima permisible

$250 V_{ef}$  debe ser:  
 $250 V_{ef}$  o 500 V cresta

Capítulo 2.2, pág. 55.

Supresión simétrica de tensión parásita debe ser:

Supresión simétrica de tensión parásita con desequilibrio de 1 k  $\Omega$

Tensión parásita simétrica máxima

500 V $\overline{\text{---}}$  debe ser:  
500 V $\overline{\text{---}}$  o cresta alternativa

Tiempo de respuesta

Mediciones de tensiones continuas 0,5 s debe ser:  
Mediciones de tensiones continuas 1,5 s

Anadase al capítulo 2.2, pág. 55.

Tensión parásita asimétrica máxima

2 x campo (excepto el campo 1000 V $\overline{\text{---}}$ , 600V $\sim$ )

Mantenimiento de información

por medio del enchufe  $\text{ }^{\circ}\text{C}$ , punto 5 a '0' (común)

Capítulo 3.1, pag. 56.

- 2 fusibles 2,5 A lento debe ser:

- 2 fusibles 2,5 A rápido

Anadase al capítulo 3.2, pág. 58.

3.2.10 Sonda para el mantenimiento de información PM 9263 (de venta al fin de 1977)

Tensión máxima de entrada

500 V (continuo + cresta alternativa)

Tensión máxima entre 0  
(común) y masa

42 V (continuo + cresta alternativa)

Función de mantenimiento  
de información

La información leída puede ser mantenida  
por medio del conmutador "HOLD" a la  
sonda.



